



Installationsanleitung für den EPSON TM-T20 für die PC-Version

Bitte installieren Sie Google Chrome Browser auf Ihrem Gerät. Im Menü Einstellungen – Drucken... machen Sie folgende Einstellungen:



Drucken

Gesamt: **1 Blatt Papier**

Ziel  EPSON TM-T20II Receipt

Seiten Alle
 z. B. 1-5, 8, 11-13

Layout

Papierformat

Ränder

Optionen Seite vereinfachen
 Kopf- und Fußzeilen
 Hintergrundgrafiken

[Über das Systemdialogfeld drucken...](#)
(Ctrl+Shift+P)